*洲沙大学*实验报告

专业: ____机器人工程__

姓名:

学号:_

日期: 2023/11/17

地点: 紫金港东 3-202

一、实验目的和要求

实验名:整流电路的研究

- 1. 实验目的:
- (1) 加深理解二极管单向导电特性;
- (2) 学习二极管在整流电路中的工作特性;
- (3) 学习二极管在倍压整流电路中应用。
- 2. 实验要求:
- (1) 设计一个半波整流电路,利用示波器观察输入输出信号波形的变化;
- (2) 设计一个全波整流电路,观察输入输出信号波形的变化以及滤波对输出电压的影响;
- (3)设计一个倍压电路, 使之输出电压呈 2 倍压、3 倍压增加。
- 二、实验内容和原理


实验内容:

选择元器件, 搭建电路, 完成以下输出电压的测量:


- (1) 半波整流电路在输出接电阻、接电容以及电阻电容并联
- 时,输出电压的测量;
- (2) 全波整流电路在输出接电阻、接电容以及电阻电容并联
- 时,输出电压的测量;
- (3) 倍压整流电路在输出接电阻、空载时,输出电压的测量;

实验原理:

- 1. 电压单向化:
- 1.1 在半波整流电路中,交流波形的正半周或负半周其中之一会被截止。只有一半的输出波形会形成输出。




半波整流电路电路图




半波整流波形图

1.2 全波整流可以把完整的输入波形转成同一极性来输出




全波整流电路电路图



全波整流波形

2. 电压平滑化:

半波整流和全波整流之后所输出的直流电,都还不是恒定的直流电压。为了从交流电源整流产生稳定的直流电,需要加入滤波电路,使输出电压平滑化。



PS:


- (1) 通常按照滤波电路的放电时间常数 RLC 来确定电容 $J_{R,C} \ge (3-5)^{\frac{T}{2}}$
- (2) 二极管承受的最高反向电压为√2½;
- (3) 滤波电容应选用耐压应大于 $1.1\sqrt{2}V_2$ 。

对于稳压要求高的电路,后面还需要增加稳压环节。

3. 倍压整流器:

3.1 倍压整流(二倍)方式是利用两组简单的半波整流,以指向相反的二极管分别生成两个正负不同的电源输出,并分别加以滤波。连接正负两端可得到交流输入电压两倍的输出电压。

较为常见的电路有德隆电路和格赖纳赫电路(电路图如下)



3.2 格赖纳赫电路:

负半周和正半周两个时间段,分析如下:


- (1) 当负半周工作时, D1 导通、D2 截止, 电源经 D1 向电容器 C1 充电, 理想情况下, 电容器 C1 可以充电到 Vm;
- (2) 当正半周工作时,D1 截止、D2 导通,电源经 C1、D2 向 C2 充电,由于 C1 的 Vm 再叠加变压器副 边的 Vm 使得 C2 充电最高可达 2Vm ,一般 C2 的电压需要几个周期后才会渐渐达到 2Vm ,不是在半个周期内即达到 2Vm 。如果有一个负载并联在倍压器的输出端口,在负半周时间电容器 C2 上的电压会下降,但是在正半周会被充电达到 2Vm。
- 三、主要仪器设备
- 1.示波器;
- 2.信号发生器;
- 3.工具箱。

四、操作方法和实验步骤

1. 半波整流电路的研究:

选择信号源输出为 Vpp=5V;

- 1.1 当 AB 端口接电阻 100kΩ 时,观察 AB 端口的波形与输入波形的变化,测量并记录其直流分量的大小;
- 1.2 当 AB 端口接电容 470uF 时, 观察 AB 端口的波形与输入波形的变化, 测量并记录其直流分量的大小;
- 1.3 当 AB 端口接电阻并联电容时,观察 AB 端口的波形与输入波形的变化,测量并记录其直流分量的大小。




半波整流电路实验电路图

2. 全波整流电路的研究(输出为信号源):

选择信号源输出为 Vpp=5V;


- 2.1 当 AB 端口接电阻 100kΩ 时,观察 AB 端口的波形与输入波形的变化,测量并记录其直流分量的大小;
- 2.2 当 AB 端口接电容 470uF 时,观察 AB 端口的波形与输入波形的变化,测量并记录其直流分量的大小;
- 2.3 当 AB 端口接电阻并联电容时,观察 AB 端口的波形与输入波形的变化,测量并记录其直流分量的大小。



全波整流电路 (输出为信号源) 实验电路图


- 3. 全波整流电路的研究(输出为变压器 0~9V):
- 选择变压器输出为 0-9V 输出;
- 3.1 当 AB 端口接电阻 100kΩ 时,观察 AB 端口的波形与输入波形的变化,测量并记录其直流分量的大小;
- 3.2 当 AB 端口接电容 470uF 时,观察 AB 端口的波形与输入波形的变化,测量并记录其直流分量的大小:

3.3 当 AB 端口接电阻并联电容时,观察 AB 端口的波形与输入波形的变化,测量并记录其直流分量的大小。



全波整流电路(输出为变压器 0~9V)电路图

- 4. 倍压整流器电路研究(格赖纳赫电路)
- 4.1 AB 端口不接负载电阻时,观察 AB 端口的波形,测量并记录其直流分量的大小;
- 4.2 AB 端口接入负载电阻 100kΩ 时,观察 AB 端口的波形,测量并记录其直流分量的大小;



倍压整流电路 (格赖纳赫电路) 电路图

五、实验数据记录和处理

A. 半波整流电路的研究:

AB 端口	R	С	RC
测量值	636.4mV	2.033V	1.962V

相对应的波形见六中所示

B. 全波整流电路的研究(输出为信号源):

AB 端口	R	С	RC
测量值	663.4mV	2.065	1.986

相对应的波形见六中所示

C. 全波整流电路的研究(输出为变压器 0~9V):

AB 端口	R	С	RC
测量值	7.511V	12.34V	12.12V

相对应的波形见六中所示

D. 倍压整流电路(格赖纳赫电路):

AB 端口	R	С	RC
测量值	24.20V	25.87V	25.63V

相对应的波形见六中所示

六、实验结果与分析

- 1. 半波整流电路的研究:
- (1) AB 两端接入 100kΩ 电阻时 AB 端口波形:




图 1

理论值:
$$V_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} V_2 \sin\omega t d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}}{\pi} V_2 \approx 0.45 V_2$$

 $V_0/V_2 = 0.6364/(2.5/1.414) = 0.36$,数值和波形都基本符合理论

(2) AB 两端接入 470 µF 电容时 AB 端口波形:



图 2

理论值: $V_{\text{o}} \approx 1.2V_2$

 $V_0/V_2 = 2.031/(2.5/1.414) = 1.1312$,波形和数值都基本符合理论

(3) AB 两端接电阻并联电容时 AB 端口波形:



图 3

分析:与(2)相比,由于电容两端并联了电阻,一个周期内会对 R 放电,但 R 很大(100k Ω),所以有效值略有减小

- 2. 全波整流电路的研究(输出为信号源):
- (1) AB 两端接入 100kΩ 电阻时 AB 端口波形:





图 4

分析:理论上,我们应该观察到全波整流的波形,但是我们观察到的结果和半波整流无异!实际上,实验室的信号源与示波器是预先共地连接的,当将示波器的接在 R 两端时,相当于直接将信•号源的负极也接到了电路实际的 GND 上(如下图),这将导致: D_1 、 D_3 、 D_4 全都被短路。于是构成了信号源、单个二极管(D_2)、R 构成的串联回路,与实验一完全一致!(2)(3)类似,不再赘述



(2) AB 两端接入 470 µF 电容时 AB 端口波形:




图 5

(3) AB 两端接电阻并联电容时 AB 端口波形:




图 6

- 3. 全波整流电路的研究(输出为变压器 0~9V):
- (1) AB 两端接入 100kΩ 电阻时 AB 端口波形:



这一次更换试验箱上变压器提供的 9V 交流电源作为输入,由于其不与示波器共地, 虽然图形有些毛刺不算光滑(推测是实验箱上的四个二极管没有全部正常工作,因为我一开始使用 的试验箱上二极管有很大的问题,实验一都无法正常完成。),也算得到了正确的波形图。(图 7)

理论值: $V_{\rm O} \approx 0.9 V_2$

 $V_0/V_2 = 7.511/9 = 8.35$,波形和数值都基本符合理论

(2) AB 两端接入 470 µF 电容时 AB 端口波形:




图 8

理论值: $V_{\rm O} \approx 1.2V_2$

 $V_0/V_2 = 12.34/9 = 1.37$,波形和数值都基本符合理论

(3) AB 两端接电阻并联电容时 AB 端口波形:




图 9

分析:与(2)相比,由于电容两端并联了电阻,一个周期内会对 R 放电,但 R 很大(100k Ω),所以有效值略有减小

- 4. 倍压整流电路(格赖纳赫电路):
- (1) AB 两端接入 100kΩ 电阻时 AB 端口波形:



图 10

 V_0/V_2 = 2.688, 理论值为 2.828(即开路电压为 2Vm),实验值与理论值接近。 (2) AB 两端不接 R(开路):



图 11

观察发现,输入的正弦交流电压经过整流后非常光滑,示波器上观察近似为直线。且 V_0/V_2 = 2.874, 理论值为 2.828(即开路电压为 $2V_m$),实验值与理论值接近。七、讨论、心得

心得:

- (1) 这次实验被仪器折磨得死去活来,第一个实验的波形无论如何都观测不出来,请同学检查了几次 电路都没发现问题,大概花了 45 分钟才想到换实验箱,这才解决问题。这给我提供了一个很好的 以后解决模电实验遇到的问题的思路。
- (2) 学习了半波、全波整流电路和倍压整流电路相关理论。通过搭建电路,观察对应波形深入 握了他们的原理。
- (3) 信号源+示波器不能正确反应全波整流电路的特殊情况是一个很好的例子,如果周老师不点醒我们, 我可能永远也不会想到这个原因。以后,在使用相关仪器的时候,不能先入为主,而是要弄清楚各 个仪器的地接在哪里,相互之间有没有影响。